

取扱説明書



HM41 片耳ヘッドセット

HM42 両耳ヘッドセット

HM43 ネックセット

各部の名称

- A ヘッドバンド
- B スライダー
- C イヤーパッド
- D 回転ケース
- E マイクアーム
- F マイクロホン
- G 接続ジャック



※イヤホンジャックが内側にございます



本体重量	140g	200g	110g (イヤホン除く)	
生産国	日本			
マイク	タイプ	エレクトレットコンデンサー (プラグインパワー)		
	インピーダンス	1.9kΩ ± 30%		
	指向特性	単一指向性		
	周波数特性	100Hz~10,000Hz		
	感度	-40 dB ± 3.5dB (0dB=1V/Pa)	-39 dB ± 3.5dB (0dB=1V/Pa)	
	信号対雑音比	69 dB Typ.	70 dB Typ.	
レシーバー	タイプ	ダイナミック	付属イヤホン ダイナミック・片耳タイプ ステレオミニプラグ(Φ3.5mm 3極)	
	インピーダンス	40Ω	16Ω	
	周波数特性	20Hz~20,000Hz	20Hz~20,000Hz	
	出力音圧レベル	108 dB ± 2 dB	109 dB ± 3 dB	
	最大入力	100 mW	10 mW	
付属品	ケーブル	ケーブル長 1.2m	コネクター Φ3.5mm 4極プラグ(CTIA)	
	無料保証規定カード	ポストカードサイズ 1枚		
接続方法	<p>ケーブルのプラグを機器と本体にそれぞれ接続してください。</p> <p>パソコン・スマートフォンなど</p> <p>※ケーブルは方向性はございません。両端のプラグも同じものです。</p> <p>本体 G 接続ジャック</p>			
機能説明	<p>マイクOFF機能</p> <p>マイクアームをヘッドバンドと平行の位置に上げることでマイク電源をOFFにできます</p> <p>※回転ケースを持って回してください マイクアームを強く引くと故障の原因となります</p>		<p>使用可能なイヤホン等</p> <p>付属イヤホン以外の製品もステレオミニプラグ(Φ3.5mm 3極)出力であれば使用可能です。</p> <p>※マイク付きイヤホン等(Φ3.5mm 4極)やモノラルイヤホン等(Φ3.5mm 2極)はご使用になれません</p>	
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ・ 当製品の出力プラグは「CTIA」に準拠しています。CTIAに準拠したPC・スマートフォンなどでご使用ください。(「OMTP」準拠の製品には、当社ヘッドセットはご使用いただけません) ・ マイクを使用するためには、プラグインパワーが必要です。 ・ マイクの角度を変える際は、回転ケースを持って調整してください。マイクアームを強く引くと故障の原因になります。 			

使用上のご注意

- 汚れ等をぬぐう際は、乾いた布もしくは水で濡らしたタオル等を硬く絞り拭いてください。
アルコール、シンナー類、洗剤等は使用しないでください。変質する恐れがあります。
- ご使用の際、接続する機器の取扱説明書も必ずお読みください。
- 直射日光のあたる場所、高温の場所、水のかかるところには置かないでください。
長い間ご使用にならない場合は、高温多湿を避けて風通しの良い場所に保管してください。
また、温度変化が大きい場所は結露が故障の原因になる場合もあります。
- 本製品及び付属品は、小さなお子様やペットの手の届かないところに保管してください。
- 音質低下やノイズの原因になりますので、定期的にプラグの汚れを落としてください。
- 空気が乾燥した場所では耳にピリピリと刺激や痛みを感じることがあります。
これは人体や接続した機器に蓄積された静電気によるもので、ヘッドホンの故障ではありません。
- 精密機器のため強い衝撃が本体やケーブルに加わると故障の原因になります。



警告事項

この表示を無視して誤った取扱・使用をした場合、
死亡または重傷を負う可能性があります。

- 自動車やバイク、船舶、自転車などの運転者は、道路交通法等に従い安全運転する義務があります。
運転時には絶対に使用しないでください。
- 故障や感電の原因となるため、絶対に分解しないでください。
- 本機を装着時、外からの音、例えば警告音などが聞こえにくくなります。周囲の音が聞こえないと危険な場所では使用しないでください。



注意事項

この表示を無視して誤った取扱・使用をした場合、
人体の傷害または物的損害が発生する可能性があります。

- 大音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。
耳を守るため、音量を上げすぎないようにご注意ください。また、音量の大小にかかわらず、長時間の使用は耳の負担になります。一時間に一度程度は本体を外し必ず休憩をお願いします。
- アレルギーなどで、本機が肌に合わないと感じたときは早めに使用を中止して、医師またはお買い上げ店にご相談ください。

トラブルシューティング、各種ソフトウェア・アプリ設定方法はこちら
https://www.primocorp.co.jp/manual/HM41_HM42_HM43_ts.pdf



株式会社プリモ

〒190-1232 東京都西多摩郡瑞穂町長岡2-3-5
TEL: 042-556-8711 (営業課) FAX: 042-556-8721
email: eigyo@primocorp.co.jp
ウェブサイト: <https://www.primocorp.co.jp>